

# 故障かな？ と思われたら ご確認ください ～ ハイゲージ 192シリーズ HD(M)-AX ～

Q1: --- (バー)表示が発生してしまう。

★電池挿入時に初期設定はしましたか？



取扱説明書に従い『初期設定』を行ってください。  
また、所定の電池(SR44)を使用してください。

**Point!**



初期設定



電池 (SR44)

取扱説明書に従い『初期設定』を行ってください。

Q3: 精度が外れてしまう。

★過度の力や衝撃が加わっていませんか？



元の性能に戻す為には**引取り修理**が必要となります。  
**柱固定梁や柱**を持つ事は避けてください。

**Point!**



キズ (変形)




本体を移動する際は、  
ベース部とスライダ部を  
しっかり保持してください。

製品の『取扱・保管』には十分注意してください。

Q2: 測定中に誤表示が発生してしまう。


★電装モジュールが汚れていませんか？




電装モジュールが**汚れた状態のまま使い続けますと**  
電装部品故障の原因となります。  
(作動不良の原因にもなります。Q4をご参照ください。)

元の性能に戻す為には**引取り修理**が必要となります。

**Point!**



初期設定



汚れ

日常管理として『電装モジュールの清掃』を行ってください。

Q4: 正常に作動しない。

★ゴミ、異物が付着していませんか？



ゴミ、異物が付着した状態で使用すると、  
**作動不良・歯車破損の原因**となります。

保管の際は**製品カバー**をかけてください。

**Point!**



歯車



ラック

ブラシ、エア等を使用し『**ゴミ・異物を除去**』  
してください。